



## TK-832 电话交换机网络联机操作指南





注意事项：子网掩码:255、255、255、0（按原厂）  
 默认网关：192、168、1、1（按原厂）  
 工作模式：TCP-SERVEV(按原厂)  
 模块端口:2000（按原厂）  
 目的端口:1000(按原厂)





